

Neuro kantskärare

Andvändning.

Kantskäraren användes som tillbehör till fylltömmare för runda ensilagesilos för att skära bort den frusna kanten närmast väggen.

Den är även utrustad med borste för att få en ren och hygienisk silovägg.

Inläggning.

Kantskäraren användes under uttagning, dvs den skall ej vara monterad under inläggning. Under inläggning flyttas kantskäraren in innanför yttre frästallrik, och fjädern låses med montagestödet.

Kantskäraren kan förvaras i servicelådan.

Kniv.

Kantskäraren levereras som standard med en rakkniv av härdat stål.

Montage.

1. Kantskäraren monteras med montagestödet fastsatt, så att den låser fjädern.
Kantskäraren monteras på en av de roterande armararna på fylltömmaren.
För fylltömmare NAS är det arm B. Eventuellt behöver en frästallrik flyttas in eller tas bort.
Montera kantskäraren löst så att den kan skjutas längs armen och att den går fri från siloväggen.
2. Kontrollera att kniven går 3-4 cm från siloväggen när hjulen trycker mot siloväggen.
Kontrollera att det inte tar i silobultarna, justera vid behov.
3. För ut kantskäraren och spänn fast med bultar mot armen.
4. Tag bort montagestödet (omålat plattjärn) låt wiren sitta kvar.
5. OBS ! Kantskäraren får ej köras utan att fjädern är monterad.

Underhåll.

Bör ske veckovis.

Se till att hjulen är pumpade, samtidigt som fräshjulen på fylltömmaren kontrolleras.

Fetta in fjäder vid behov, även i fästen.

Smörj lager.

Kontrollera att bultarna i kantskäraren att de ej vibrerat loss.

Kontrollera att kniven är vass och att borsten är hel.



Reservdelar kan beställas på +46 774482880 eller www.neuro.se